

MANUALE TECNICO DI USO
E MANUTENZIONE /
TECHNICAL MANUAL FOR
USE AND MAINTENANCE

INSTALLAZIONE SOFTWARE / SOFTWARE INSTALLATION

REV. 00 del 10/2025

MEGA SYSTEM s.r.l.



1 ITALIANO

1.1 INTRODUZIONE

L'installazione dei software di controllo Mega System avviene tramite l'esecuzione di un singolo programma di installazione.

Nome Programma	Link	Descrizione
HiveSync	<u>link</u>	Gestione dell'anagrafica
Spiritus	<u>link</u>	Controllo e gestione per Spiritus




1.2 INSTALLAZIONE SOFTWARE


Il software di gestione richiede un PC con Sistema operativo Windows.

Per scaricare l'applicativo basta cliccare il rispettivo link fornito sopra.

A seconda dal browser in uso, si potrebbe riceve l'errore di app non sicura come nell'immagine.




Nel seguente caso, cliccare i tre punti e poi cliccare "Mantieni".



Successivamente cliccare nella freccia di fianco ad "Elimina" e poi cliccare "Conserva comunque".






Quando scaricato l'installer e cliccato Microsoft Defender potrebbe bloccare l'avvio immediato, se ciò succede cliccare "Ulteriori informazioni".






E poi "Esegui comunque".




Una volto scaricato e attivato l'installer si riceverà la seguente schermata.



Cliccare "installa" per iniziare l'installazione.






Finito di scaricare il programma, sarà possibile vedere l'applicazione nel proprio desktop.



Per qualsiasi aggiornamento di versione, basta essere collegati ad internet e l'applicazione controllerà in automatico per nuove versioni.

Se un aggiornamento è disponibile si riceverà questo messaggio.



Cliccare "OK" per eseguire l'aggiornamento.



1.3 COMUNICAZIONE RS232

Per il corretto funzionamento di alcuni software è richiesta la comunicazione tramite porta seriale RS232. La maggior parte degli adattatori in commercio richiede l'installazione di driver dedicati.

Al seguente link è possibile scaricare i driver per gli adattatori più venduti inclusi quelli forniti da Mega System:

link driver

Nel caso il driver non sia quello corretto rivolgersi al fornitore/ fabbricante del dispositivo.



2 ENGLISH

2.1 INTRODUCTION

The installation of Mega Systems software is done by executing a single setup file.

Program name	Link	Description
HiveSync	link	Registry management
Spiritus	<u>link</u>	Spiritus control and
		management



2.2 SOFTWARE SPECIFICATIONS


The management software requires a PC with Windows as operating system.

To download the setup please use the link provided above.

Depending on the browser you are using, you might receive an unsafe app error as shown in the image.




In this case, click the three dots and then click "Mantieni".




Then click on the arrow next to "Elimina" and then click "Conserva comunque".






Once the installer is downloaded and clicked, Microsoft Defender might block the immediate launch. If this happens, click "Ulteriori informazioni".






And then "Esegui comunque".




Once downloaded and executed you will receive the following screen.



Click "installa" to download.






Once finished you will see the app on your desktop.



For every version update, you only need to have an internet connection and the app automatically will know when a new version is available.

If a new update is available, you will see this pop-up.



Click "OK" to update.



1.3 RS232 COMUNICATION

For proper operation of certain software applications, communication via RS232 serial port is required. Most commercially available adapters require the installation of dedicated drivers.

Drivers for the most popular adapters—including those supplied by Mega System—can be downloaded from the following link:

link driver

If the driver is not the correct one, please contact the device supplier or manufacturer.

INDICE / INDEX

1 ITALIANO	2
1.1 INTRODUZIONE	2
1.2 INSTALLAZIONE SOFTWARE	3
1.3 COMUNICAZIONE RS232	
2 ENGLISH	8
2.1 INTRODUCTION	8
2.2 SOFTWARE SPECIFICATIONS	9
1.3 RS232 COMUNICATION	13

REV.	DATE	DESCR.
00	10/2025	Prima edizione / First edition